

OneSpaceDesigner から FRES DAM への IGES 出力方法

OneSpaceDesigner での IGES 出力設定

- ・ 出力モード **トリムパラメータを選択**
- ・ 精度 (mm) **0.001**
- ・ トリムパラメトリックの切り替え **パラメータ空間閉**
- ・ 図形オプション **NURBS**
FRES DAM に直接データを IGES で渡す場合には必ず図形オプションを NURBS にして出力する
- ・ 構成ファイルを FRES DAM として保存してください。次回からはこの構成をロードして IGES 出力してください。

