

## CATIA V5R16 IGES 出力方法 ( FRES DAM 用 )

CATIA から IGES により FRES DAM にデータを渡す場合は、必ずエクスポートオプションを下記設定に変更後、出力してください。

### ( 1 ) IGES 出力オプション

